

# CAMIRA

Autolaveuse 24 V, alimentée par batterie.  
Maniement facile grâce à des dimensions compactes.

La CAMIRA est la nouvelle attraction parmi les autolaveuses SPRIINTUS. La machine figurant dans la catégorie des machines à 30 litres convainc de par un format compact et une grande agilité, ce qui permet un travail extrêmement aisé et efficace.

Équipée de deux batteries gel Sonnen-schein ne nécessitant pas de maintenance avec une puissance respective de 50Ah, la durée de service de batterie est d'en-

viron 120 minutes et la machine nettoie des surfaces moyennes jusqu'à 1600 m<sup>2</sup> de manière rapide et efficace. En cas d'état de charge bas, le mode ECO commutable peut être activé et ainsi, la durée de service de la batterie peut être prolongée, afin de pouvoir conclure les travaux de nettoyage entièrement en cas de besoin. Même en cas de changement de direction, la poutre d'aspiration pivotante veille à une puissance d'aspiration excellente et la brosse fournie en série avec une largeur de 43 cm est prête pour une multitude de tâches. Le vaste réservoir d'eau usée, qui, grâce à sa facilité d'accès, est très facile à nettoyer, est équipé d'un tuyau d'évacuation pratique. Le réservoir d'eau propre peut également être entièrement vidé et, avec son « éjection de brosse » par simple pression de bouton, un chargeur intégré en série et son excellent rapport qualité-prix, fait de la CAMIRA une des machines les plus faciles à utiliser de sa catégorie.



**SPRIINTUS**

Appareils de nettoyage professionnels



La CAMIRA est idéale pour des surfaces moyennes d'une taille jusqu'à 1600 m<sup>2</sup>.

Durée de service de batterie jusqu'à 120 minutes.

Le mode ECO équipé en série garantit une durée de service de batterie prolongée et une portée plus étendue. Pour démarrer le mode ECO, maintenez appuyé la touche SMART RUN pendant deux secondes, jusqu'à ce que l'affichage commence à clignoter.

Par la touche SMART RUN vous activez facilement toutes les fonctions. La commande de brosse, l'aspiration et l'alimentation de l'eau.

Unité de commande clair, ergonomique avec toutes les fonctions en un coup d'œil.



L'aspiration et l'alimentation en eau peuvent être mises en marche et arrêtées séparément.

Bouton-poussoir On/Off.

Affichage de l'état de charge de la batterie.



La poutre d'aspiration pivotante est accouplée au timon et tourne automatiquement dans la direction de travail dans les virages.



Un rouleau déflecteur en caoutchouc permet un nettoyage sûr proche des bords.



Tuyau de vidange d'eau usée en série.




① La hauteur de travail de l'unité de commande peut être réglée individuellement.

② Lever/Abaisser la poutre d'aspiration.



Son format svelte garantit un maniement parfait et une flexibilité unique.



L'eau propre peut être évacuée sans laisser de résidus et confortablement grâce à la fermeture rapide.



La quantité d'eau peut être réglée individuellement en fonction de chaque revêtement de sol.



Réservoir d'eau usée de grande taille, facile à nettoyer.



Chargeur intégré avec affichage du niveau de chargement.



La roue de support permet un transport facile de la machine et une mise à l'arrêt ménageante les brosses.



**CAMIRA**


**DONNÉES TECHNIQUES**

Tension de réseau Chargeur	220-240 V / 50 Hz
Tension de batterie	24 V / 2 x 50 Ah
Niveau de pression acoustique	71 LpA [dB]
Sous-pression max.	65 mbar
Puissance de moteur Aspirateur	400 W
Puissance de moteur Brosse	400 W
Rendement surfacique	1600 m²/h
Régime de brosse	150 tr/min
Pression exercée des brosses	18 kg
Largeur de brosse	43 cm
Largeur de travail Poutre d'aspiration	54 cm
Réservoir d'eau fraîche	32 Liter
Réservoir d'eaux usées	35 Liter
Poids	90 kg
Dimensions (H x L x l)	77 x 110 x 54 cm


**CAMIRA K** (Variante de réseau sans batteries)

**DONNÉES TECHNIQUES**


Sous-pression max.	180 mbar
Puissance de moteur Aspirateur	700 W
Puissance de moteur Brosse	300 W
Poids	66 kg



Power Pad.  
N° article 201076




Duo Pad.  
N° article 201077




**Accessoires en option :**  
Disque d'entraînement de patin et patins à différents degrés de dureté.

**Changement de brosses sans outils :**


Les brosses disposent d'un dispositif de déverrouillage rapide et peuvent être changées en l'espace de quelques secondes. Différentes brosses sont à disposition pour différents sols.



Brosse douce 17".  
N° article 210228



Brosse moyenne 17".  
N° article 210230



Brosse abrasive 17".  
N° article 210227



Brosse de crin 17".  
N° article 210226

	N° article
<b>CAMIRA</b> Brosse circulaire moyenne, Chargeur intégré (onboard)	210006
<b>CAMIRA K</b> Brosse moyenne, Machine à câble électrique sans batteries	210007
<b>ÉQUIPEMENT DE BASE :</b>	
Brosse moyenne 17"	210230
2 x 12 V Batterie à gel Sonnenschein à 50 Ah (individuel)	210121
<b>ACCESSOIRES EN OPTION :</b>	
Brosse douce 17"	210228
Brosse abrasive 17"	210227
Brosse de crin 17"	210226
Pad blanc 17" (5 pièces)	201005
Pad rouge 17" (5 pièces)	201006
Pad vert 17" (5 pièces)	201008
Pad noir 17" (5 pièces)	201007
Disque d'entraînement de patin avec fermeture de Pad	210229
Power Pad 17"	201076
Duo Pad 17"	201077